# **M**MUSE

## ML-30 CR Manuel d'utilisation RADIO-RÉVEIL LUMIÈRE AVEC SONS DE LA NATURE



#### **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION**



### Utilisation de l'entrée auxiliaire

- 1. Connectez votre source auxiliaire (un lecteur MP3, par exemple) à l'entrée auxiliaire AUX (17) de l'appareil.
- 2. Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche ON/OFF (12) et mettez l'appareil externe en marche. Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité à l'aide de la molette (7).
- 3. Pour arrêter l'écoute de l'appareil externe, déconnectez-le de l'entrée AUX

## REGLAGE DU REVEIL

Il vous est possible de régler deux alarmes différentes. Cet appareil vous permet également de régler la lampe principale pour qu'à un moment donné son intensité augmente progressivement jusqu'à atteindre l'intensité maximale à l'heure d'alarme

### 1. Réglage des alarmes

î´ÃüÃû-1

- Placez le commutateur de mode de réglage (6) sur la position (alarme 1) ou (alarme 2). L'indication « AL1 » ou « AL2 » apparaît sur l'afficheur en fonction de votre choix et le champ des heures cliquote sur l'afficheur.

Réglez les heures à l'aide des touches ◀/ ► (13/14). Si vous maintenez les touches ◀ / ▶ lors du réglage, les chiffres défileront plus rapidement.

- Appuyez sur la touche SNOOZE . Le champ des minutes clignote. Utilisez les touches ◀ / ► (13/14) pour régler les minutes.

### 2. Réglage de l'éclairage progressif (si le commutateur 6 est placé sur la position 🕡 ou 💇 )

- Appuyez de manière répétée sur la touche .... (1) pour régler la durée de la progression de l'intensité lumineuse avant que l'heure d'alarme ne soit atteinte : désactivé - 5 minutes - 10 minutes - 15 minutes - 20 minutes - désactivé. Le symbole 🖢 s'affiche.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez « OFF » (désactivé), la lampe ne s'allume pas à l'heure d'alarme. Le symbole priest pas affiché.

3. Une fois le réglage de l'heure d'alarme et de l'éclairage terminé, placez le commutateur de mode de réglage (6) sur la position 🚨 .

### 4. Sélection de la source audio (buzzer, radio ou son de la nature)

- Appuyez sur la touche 🕥 ou 🧭 (11/10) pour activer l'alarme correspondante. Première pression : (7) / (2) (réveil au son du buzzer)

Deuxième pression : ½ / ½ (réveil au son de la radio ou des sons de la nature) Troisième pression : désactivation de l'alarme


## CONTENU DE LA BOÎTE

Lorsque vous déballez votre nouveau radio-réveil, veillez à ce que tous les éléments cités ci-dessous soient présents :

Unité principale Manuel d'utilisation

#### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1. Touche ... : réglage de la luminosité de la du cycle complet des couleurs de la lumière d'ambiance.
- 2. Touche 'O': allumage de la lampe principale / activation de la lumière d'ambiance / extinction de la lampe/de la lumière
- 3. Touche set : réglage de la luminosité de l'afficheur / répétition d'alarme / confirmation d'un réglage.
- 4. Diffuseur de lumière
- 5. Afficheur LCD
- 6. Commutateur 💇 / 🐧 / 🙋 / 🚨 : sélection Côté gauche d'un mode de réglage : horloge/alarme 1/ alarme 2/verrouillage
- 7. Molette : réglage du volume
- 8. Touche NAP : fonction sieste
- 9. Touche SLEEP: fonction sommeil 10. Touche 2 : réglage de l'alarme 2
- 11. Touche 🕥 : réglage de l'alarme 1
- 12. Touche **ON/OFF** : mise en marche/arrêt de la radio ou des sons de la nature
- 14. Touche ▶ : suivant
- 15. Commutateur **FM/MW/ ⊈** : sélection d'une ③ bande de fréquence (FM ou MW)/sélection Vue du dessous d'un son de la nature
- 16. Molette ◀ TUNING ▶ (syntonisation)
- 17. Entrée AUX : prise d'entrée auxiliaire
- 18. Haut-parleur
- 19. Compartiment pour piles de sauvegarde 20. Cordon d'alimentation secteur
- 21. Antenne FM filaire



Côté droit

REMARQUE: Pour sélectionner un mode radio ou les sons de la nature, placez le commutateur FM-MW- sur la position de votre choix.

F - 1

## 5. Rappel des informations relatives aux alarmes

- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche 🐧 ou 😢 (11/10). Les réglages correspondants relatifs à l'heure d'alarme, la source audio et l'éclairage progressif s'affichent. Relâchez la touche pour revenir en mode d'affichage normal de l'horloge.



### ARRÊT DE L'ALARME

#### L'alarme est programmée pour retentir pendant 59 minutes.

Lorsqu'une alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant ( ) ou 1, / 2 ou 2 ) clignote sur l'afficheur. L'arrêt de l'alarme engendre l'arrêt progressif de la lampe.

. Spr. Appuyez sur cette touche pour arrêter temporairement l'alarme. L'alarme s'enclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. Le symbole 🛈 , 🦙 , 2 ou 2 ainsi que l'indication « SNOOZE » clignotent sur l'afficheur. Le symbole preste affiché si vous avez activé l'éclairage progressif.

2. **ON/OFF** (12): Appuyez sur cette touche pour arrêter l'alarme qui s'enclenchera de nouveau le lendemain à la même heure. Le symbole ① , 1, ② ou 2, reste affiché. Le symbole 🖐 reste affiché si vous avez activé l'éclairage progressif.

3. Appuyez de manière répétée sur la touche o ou (11/10) jusqu'à ce que le symbole 😙 , 🦙 , 🔞 ou 🦏 disparaisse. L'alarme correspondante est alors

### **ALIMENTATION**

Alimentation secteur : 230V ~ 50 Hz (norme CE)

Insérez le cordon d'alimentation secteur (20) dans une prise secteur standard adéquate

Les piles (DC 3V) de type UM4/AAA/R03 (non fournies) sont destinées uniquement à la sauvegarde du réglage de l'heure et des alarmes en cas de panne de courant.

L'utilisation de piles alcalines est recommandée. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de remplacer les piles tous les 6 mois.

Ouvrez le compartiment pour piles (19) et insérez-y 2 piles de type UM4/AAA/ R03 (non fournies) en respectant la polarité (signes + et -), puis refermez le compartiment.

SYSTEME DE SAUVEGARDE : Les piles de sauvegarde vous permettent de conserver en mémoire le réglage de l'heure et des alarmes lors d'une panne de courant. Afin d'optimiser la durée de vie des piles, le rétro-éclairage de l'afficheur n'est pas actif. Tous les réglages de l'horloge seront conservés en mémoire. Veuillez noter qu'il se peut que l'heure avance ou recule très légèrement et il peut donc être nécessaire de réajuster le réglage.

S'il n'y a pas de piles de sauvegarde dans l'appareil, l'afficheur (5) clignotant indique « 0:00 » pour vous signaler qu'il faut à nouveau procéder aux réglages de l'heure et des alarmes.

Veuillez vous référer à la section « REGLAGE DE L'HEURE ».

#### Remarques sur les piles :

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou différents types de piles. - Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, car elles pourraient couler.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires

## DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR LCD



#### Réglage de la luminosité de l'afficheur

Lorsque l'alarme n'est pas en train de retentir et que le commutateur est en luminosité de l'afficheur (haute, moyenne ou basse).

#### REGLAGE DE L'HEURE

1.Placez le commutateur de mode de réglage (6) sur la position 🕙 (réglage de l'heure). Le champ des heures clignote sur l'afficheur (5).

2.Réglez les heures à l'aide des touches ◀/ ▶ (13/14). Si vous maintenez les touches ◀ / ▶ lors du réglage, les chiffres défileront plus rapidement. Appuyez sur la touche socoze (3) pour confirmer votre réglage.

3. Répétez l'étape 2 pour régler le champ des minutes, le jour, le mois, l'année et le format d'affichage (12h/24h). Appuyez sur la touche snooze pour afficher l'heure que vous venez de mettre à

4.Une fois le réglage terminé, placez le commutateur de mode de réglage (6) sur la position

**REMARQUE**: Lorsque le commutateur n'est pas sur la position ..., certaines fonctions ne sont pas disponibles.

### **ECLAIRAGE**

- Votre radio-réveil est équipé d'une lampe LED (à diodes électroluminescentes) permettant d'économiser l'énergie ainsi que d'une lumière d'ambiance multicolore.

- 1. Appuyez sur la touche 👸 (2) pour allumer la lampe principale. Le niveau de luminosité sélectionné s'affiche pendant 5 secondes.
- 2. Appuyez de manière répétée sur la touche  $Q_{\bullet}$  (1) pour régler le niveau de luminosité (de 01 à 20).

#### Lumière d'ambiance multicolore

- 3. Appuyez deux fois sur la touche 👸 (2) pour allumer la lumière d'ambiance. Le cycle des couleurs se met en route.
- 4. Appuyez sur la touche  $\Omega$  (1) pour arrêter la lumière d'ambiance sur la couleur diffusée. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre le cycle
- 5. Appuyez une troisième fois sur la touche 👸 (2) pour éteindre la lumière d'ambiance.

Appuyez sur la touche **ON/OFF** (12) pour mettre en marche/éteindre la source audio (radio, sons de la nature ou entrée auxiliaire).

- 1. Placez le commutateur (15) en position FM ou MW pour sélectionner une bande de fréquences. 2. Sélectionnez une station à l'aide de la molette ■ TUNING ▶ (16).
- 3. Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité à l'aide de la molette (7).
- 4. Pour une réception FM optimale, étirez l'antenne filaire (21). En mode de réception MW, orientez l'appareil.

#### Sons de la nature

- 1. Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche ON/OFF (12) et placez le commutateur (15) en position 💃 pour sélectionner les sons de la nature.
- 2. Utilisez les touches ◀/ ▶ (13/14) pour sélectionner un son de la nature. 4 sons différents sont disponibles. En fonction du son choisi, l'indication « S1 » (son n°1) ou « S4 » s'affiche
- 3. Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité à l'aide de la molette \( \) (7).

F - 4

#### 5. Pour arrêter la radio ou les sons de la nature avant l'arrêt automatique de FONCTION SIESTE (mise en marche automatique)

Cette fonction vous permet de régler l'appareil pour qu'il se mette en marche automatiquement après une courte durée. En mode sieste, seul le mode buzzer est disponible

F - 2

1. Appuyez sur la touche NAP (8). L'indication « NAP » et la durée alors réglée pour la fonction sieste clignotent sur l'afficheur (5). Réglez entretemps la durée REMARQUE: Vous pouvez régler une durée allant jusqu'à 2 heures. (Le réglage par défaut est 10 minutes.)

- 2. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, l'appareil revient en mode d'affichage de l'heure et l'indication « NAP » apparaît sur l'afficheur. 3. Lorsque l'alarme de la fonction sieste retentit, appuyez sur la touche NAP (8),
- ON/OFF (12) ou snooze (3) pour l'arrêter. L'indication « NAP » disparaît. 4. En mode sieste, appuyez sur la touche **NAP** (8) pour afficher le temps restant avant la mise en marche automatique de l'appareil.
- 5. Pour annuler la fonction sieste avant que l'alarme ne retentisse, appuyez sur la touche NAP (8). Réglez le temps de la fonction sieste sur « 00 » à l'aide des touches  $\checkmark$  /  $\blacktriangleright$  (13/14). L'appareil revient en mode d'affichage de l'heure et l'indication « NAP » disparaît.

## FONCTION SOMMEIL (arrêt automatique)

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil.

Si la lampe principale est allumée, son intensité diminuera progressivement 5 minutes avant que l'heure de l'arrêt automatique ne soit atteinte.

- 1. Pour régler la durée avant arrêt automatique de l'appareil, appuyez sur la touche SLEEP (9): la radio ou les sons de la nature s'allument automatiquement. Appuyez ensuite sur cette même touche de manière répétée pour sélectionner une durée (120 minutes, 110 minutes, 100 minutes,...,0 minute).
- 2. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, l'appareil revient en mode d'affichage de l'heure et l'indication « SLEEP » apparaît sur l'afficheur. 3. La radio ou les sons de la nature s'arrêteront automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée. L'indication « SLEEP » disparaît alors.
- 4. Pour afficher le temps restant avant l'arrêt automatique de l'appareil, appuyez sur la touche SLEEP (9).

l'appareil, appuyez sur la touche ON/OFF (12) ou appuyez de manière répétée sur la touche SLEEP (9) jusqu'à ce que la valeur soit égale à « 00 ». L'appareil revient à l'affichage normal après 5 secondes. La fonction sommeil est désactivée et l'indication « SLEEP » disparaît.

F - 3

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc ATTENTION électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. NE PAS OUVRIR Confiez tout entretien à un technicien qualifié.



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.



Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Pour un usage intérieur uniquement

Produit LED de classe 1

## IMPORTANT

- Ne jetez pas les piles au feu!
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou encastré à moins d'assurer une ventilation adéquate.
- Si le câble ou cordon d'alimentation flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de réparation agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante. Veillez à ne pas couvrir les orifices de ventilation.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Utilisez cet appareil dans des climats modérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez iamais de solvants. - Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche
- d'alimentation de la prise secteur. - La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit rester facilement
- accessible durant l'utilisation - La fiche permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

F - 5 F - 6 F - 7 F - 9 F - 8

